

Waterdichte kabel-doorvoer voor waterleiding

Behoort bij: Warmtelint 10 W/m (waterdichte tracing)

Toepassing: Inwendig vorstvrij houden van waterleidingen

Werkwijze: Het warmtelint wordt via een T-stuk ingebracht in de leiding

Principe: Pakking in de vorm van een rubberring, die wordt aangedraaid

Werkwijze:

- 1-Monteer een T-stuk (niet meegeleverd) in de leiding
- 2-Schroef de buitenste (grote) nippel in het T-stuk
- 3-Doe de messing ring + binnenste (kleine) nippel om de kabel
- 4-Maak van het voor-gevouwen stukje karton een vierkant kokertje
- 5-Vouw dit kokertje rondom de kabel en steek het in de grote nippel
(hiermee voorkomt u beschadiging van het warmtelint)
- 6-Schuif het blauwe deel van het warmtelint helemaal in de leiding
- 7-Doe de pakking om het warmtelint en druk deze in de grote nippel
- 8-Druk de messing ring tegen de pakking en controleer goede passing
- 9-Draai de kleine nippel in de grote (langzaam, stevig aandraaien)

Deze instructie is bedoeld als toelichting bij fabriekshandleiding E 89 604 10