



Werkinstructies krimp aansluitset heat tracing kabels

1. Strip de buitenmantel
2. Open de omvlechting en draai deze op
3. Strip de binnenste isolatie
4. Maak twee sneden vanuit het midden van de kabel naar de geleiders
5. Buig de geleiders naar buiten en knip de binnenkant weg
6. Zet de dunne krimpkous over de geleiders en de aarde draad over de omvlechting en krimp deze met een industrie föhn
7. Schuif de 20mm krimpkous over het geheel en knijp het binnenste gedeelte in met een tang zodat de geleiders elkaar niet kunnen raken
8. De kabel is nu klaar om aangesloten te worden

